

> Radiodetection

> Pearpoint

FAST

GMI

WinCan

iPEK  
SPEZIAL-TV

Envirosight

Optronic

KUMMERT  
Inspektionssysteme

Rioned

enz<sup>®</sup> technik ag

REPIPE LINING  
SYSTEMS<sup>AS</sup>

MALÅ

SCHONSTEDT  
INSTRUMENT COMPANY

Vivax S.r.l.  
via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)  
centralino 0381/66831 - fax 0381/96552



# FlexiCam<sup>2</sup>Memory

MANUALE D'USO

vers. 13/04/2014



# BREVI INFORMAZIONI



Tasto Funzione	Modo Anteprima	Modo Visualizzazione	Modo Menu
<b>SU (UP)</b>	Entra nella modalità di visualizzazione per rivedere i file salvati.	Va all'ultima foto o file video.	Sposta il cursore verso l'alto per selezionare una funzione.
<b>GIÙ (DOWN)</b>	Entra nella modalità di visualizzazione per rivedere i file salvati.	Va alla prossima foto o file video.	Sposta il cursore verso il basso per selezionare una funzione
<b>OK/MENU</b>	Entra nella modalità Menu.	Visualizza la foto o il video	Attiva la funzione selezionata.
<b>ESC</b>	Ritorna alla modalità "dal vivo".	1. Torna all'immagine dal vivo. 2. Durante la riproduzione video, ritorna alla lista dei file.	Torna alla modalità di visualizzazione dal vivo.
<b>REC</b>	Inizia e ferma la videoregistrazione.		Torna alla modalità di visualizzazione dal vivo.
<b>CATTURA (SNAP)</b>	Cattura fotografie dall'immagine.	1. Durante la visualizzazione delle foto, funziona come "Elimina l'oggetto". 2. Durante la riproduzione video funziona come "Pausa"	

Il salvataggio delle immagini avviene in formato .jpg, quello dei video in formato .avi.

Le immagini e i video vengono salvati su una SD/SDHC card (4GB max).

Per leggere il contenuto della SD/SDHC card con il tuo PC (Windows) è necessario connetterla via USB o utilizzando il card reader.

Il tempo di carica dell'unità FlexiCam2 è di circa 4 ore.

Il tempo di operatività con le luci accese al 100% è di circa 1 ora e mezza.